绚丽.电池保护系统

返回 用户

资料 帮助

G1-F26750-PM30(P1-B2675-R03) 单元保护模块 说明书



名称: G1-F26750-PM30

功能:提供单元电池的过充,过放,低压,充满信号,同时显示(可关闭),并提供放电式均衡。

适合电池: 磷酸铁锂电池(26750)

警告:本模块为 磷酸铁锂电池26750 (3.2V)设计。 本模块可承受短时间极性反接,但长时间极性反接可能导致损坏,请严格按照极性标示连接。

功能说明: 提供单元电池的过充,过放,低压,充满信号,同时显示(可关闭),并提供放电式均衡。

指示灯说明:(跳线JPL控制是否显示,拔掉跳线JPL可降低静态功耗)

***	1.04 60 54 - (150 544 1774 15 CH 7774 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15				
颜	色	功能	亮	不亮	
纺	色	运行状态	正常	过放保护	
黄	色	低压警告	低压状态	正常	
蓝	色	均衡运行	均衡状态(放电)	正常	
É	色	过充保护	过充保护	正常	

接口说明: 采用标准HT2.54接口,接口线定义如下:

引脚	功能	引脚	功能
1	电池组负极	5	冲满电信号(串联)
2	过放控制信号(串联)	6	低压警告信号(并)
3	过充控制信号(并)	7	动态均衡器控制信号
4	电池组正极或控制电源正极	8	受过放控制的正极

参数说明:				
功能:	参数			
过充保护	>3.85V启动, <3.60V释放			
过放保护	<2.46V启动, >3.00V释放			
低压警告	<3.00V			
满电提示	>3.60V			
均衡放电	>3.60V启动			
均衡电流	160mA~180mA			
静态功耗	3.3V下1.85mA,关闭LED显示 1.5mA			
极限电压	9V			
尺寸:	75mm*26.5mm*12mm			
重量:	13g			
接线螺丝:	M4			

FINALLY & FIRE 2 FRAMWORK 鲁ICP备10009587号-1 10 11 NE T 济南绚丽信息科技有限公司